



## Benne à terre 1045



Sous la condition d'un **conducteur d'engin expérimenté** la benne mécanique est à usage seul. Avant le chargement, le palonnier est positionné à l'horizontale. Dès qu'on soulève la benne, le levier s'accroche dans les deux tiges, à la droite et la gauche de la benne et la benne se soulève. Avant de verser le contenu, la benne est posée par terre. Le palonnier doit rester en position verticale. En descendant du palonnier, les deux tiges sur le côté sont libérées et la benne se verse dès que elle est soulevée à la prochaine utilisation.

Tailles de très grandes capacités sur demande.



**Eichinger®**  
Baugeräte



Nos dimensions  
Petites modifications possible

Typ	Inhalt	L	B	H	L 1	B 1	kg
1045.2	200	1520	890	490	1055	600	80
1045.3	250	1520	1010	490	1055	750	87
1045.6	375	2000	1020	540	1540	740	130
1045.8	500	2000	1270	540	1540	990	145
1045.9	600	2090	1470	540	1540	1190	162
1045.10	750	2310	1270	645	1795	990	210
1045.11	800	2310	1370	645	1795	1090	225
1045.12	1000	2310	1520	645	1795	1240	240
1045.13	1250	2420	1440	830	1745	1150	275
1045.14	1500	2520	1550	880	1745	1250	300
1045.15	1750	2590	1575	960	2175	1225	410
1045.16	2000	2660	1760	960	2175	1455	450
1045.18	3000	3400	1750	1045	2670	1390	755
1045.19	3500	3400	2000	1045	2670	1600	800
1045.20	4000	3400	2000	1200	2670	1600	850
1045.22	5000	3400	2350	1200	2670	1950	960
1045.24	6000	3900	2150	1450	2990	1700	1180
1045.26	7000	3900	2450	1450	2990	2000	1370
1045.28	8000	3900	2500	1550	2990	2000	1570

