



Nettoyeurs haute pression

Série XR
Eau froide - moteur électrique

Modèles 132344
168104 - 132351 - 164393
132308 - 132396 - 132398



MANUEL D'INSTALLATION DE MISE EN SERVICE ET D'ENTRETIEN

Lire avant de procéder à l'installation et à l'emploi du nettoyeur haute pression





Nous désirons tout d'abord vous féliciter d'avoir choisi notre nettoyeur haute pression, qui, grâce à son concept de construction et à la qualité des matériaux employés, vous donnera entière satisfaction.

Ce nettoyeur haute pression est utile pour vos travaux de nettoyage et de décapage par exemple : façades, terrasses, porcherie, machines, réservoirs, coffrages etc...

Afin que ce nettoyeur haute pression vous offre les meilleures performances possibles, nous vous engageons à lire ce document et à suivre scrupuleusement les instructions.

Sommaire

- 1) Instructions de sécurité et de mise en garde
- 2) Caractéristiques techniques
- 3) consignes de sécurité et prévention des accidents
- 4) Protection de la machine
- 5) Mise en service
- 6) Fonctionnement
- 7) Entretien et maintenance
- 8) Garantie
- 9) Incidents de fonctionnement
- 10) Elimination
- 11) Déclaration de conformité
- 12) Notes

Signification des symboles



Protection contre le bruit



Protection contre les projections



A lire impérativement



Entretien et réparation



Port des EPI (Equipement de Protection Individuel)



Attention redoublez d'attention sur les motifs de sécurités



Attention DANGER électrique



Contrôle visuel

1. Instructions de sécurité et de mise en garde



C'est la responsabilité de l'utilisateur de lire et comprendre toutes les instructions, règlements et mesures de sécurité avant l'installation, l'exploitation, la maintenance ou l'entretien de toute machine. Le personnel doit être en possession de toutes les instructions concernées, les données techniques, les normes et règlements avant de commencer le travail. En cas d'hésitation, contactez votre revendeur. L'ensemble du personnel doit être convenablement qualifié et formé. Le non-respect de ces éléments et toutes les instructions suivantes peut entraîner des dommages matériels, des blessures à vous-même ou autrui, ou la mort.

2. Caractéristiques techniques

Modèle	132344	168104 / 132308	132351 / 132396	164393 / 132398
Pression de service	150 Bars	170 Bars	200 Bars	150 Bars
Débit d'eau	10 L/min	15 L/min	15 L/min	21 L/min
Température maxi de l'eau d'alimentation	40° c	40° c	40° c	40° c
Longueur du flexible HP	10 mètres	10 /20 mètres	10 / 20 mètres	10 / 20 mètres
Voltage	230 volts 50 Hz	400 volts 50 Hz	400 volts 50 Hz	400 volts 50 Hz
Ampérage	16 A	10 A	12 A	12 A
Puissance	3 kW	5,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
Protection moteur	IP 55	IP 55	IP 55	IP 55
Vitesse de rotation moteur	1450 T/min	1450 T/min	1450 T/min	1450 T/min
Sens de rotation	Anti horaire	Anti horaire	Anti horaire	Anti horaire
Poids	60 Kg	76 / 78 Kg	75 / 77 Kg	73 / 75 Kg
Option Enrouleur	Non	Non	Non	Non
Niveau sonore à la machine 4 m (1m)	80 (85) dB	80 (85) dB	80 (85) dB	80 (85) dB
Type huile de pompe	15W40	15W40	15W40	15W40
Option total stop	Non	Non	Non	Non

3. Consignes de sécurité et prévention des accidents

Pour travailler sans danger avec ce nettoyeur, il est impératif d'en avoir lu attentivement le mode d'emploi et respecter au pied de la lettre les consignes qui s'y trouvent.

Maintenez de l'ordre dans votre domaine de travail. Le désordre augmente le risque d'accident.

Le raccordement au réseau électrique doit être effectué par un électricien qualifié et être conforme aux règles nationales en vigueur. De même, la fiche de la prise de courant doit être appropriée à la puissance de l'appareil ainsi qu'aux exigences de l'installation. La fiche de prise de courant doit être placée de façon à être accessible.

Avant toute utilisation, vérifier l'état de la machine, de la fiche et du câble d'alimentation électrique. En cas de détérioration du matériel, ne faire réparer que par un spécialiste. Brancher la fiche dans la prise que lorsque la machine se trouve à l'arrêt. Si un câble d'extension est utilisé, la fiche et le socle de prise de courant doivent être de construction étanche.



MISE EN GARDE : Des câbles d'extensions non appropriés peuvent être dangereux.


L'appareil est prévu pour une tension d'alimentation de 400 Volts triphasé montage étoile. Dans l'éventualité où la tension de 230 Volts triangle serait utilisée, il serait impérativement nécessaire de changer l'interrupteur/disjoncteur dont l'intensité nominale est insuffisante.

Déconnecter l'appareil de l'alimentation électrique avant d'effectuer l'entretien par l'utilisateur.

L'appareil de nettoyage à haute pression ne doit pas être utilisé par des enfants ou du personnel non formé.

Ne jamais aspirer de liquides contenant des solvants, tels que diluants pour peinture, l'essence, les huiles ou liquides similaires, les garnitures (joints) de l'appareil ne sont pas résistantes aux produits solvants. Les brouillards de solvant sont très inflammables, explosifs et toxiques.

Eviter le passage de véhicules sur le flexible haute-pression.



Ne jamais diriger le jet à haute pression contre vous-mêmes ou d'autres personnes pour nettoyer des vêtements ou des chaussures. Ne pas diriger le jet vers des animaux. Le jet haute-pression ne doit pas être dirigé vers des équipements électriques sous tension ou vers l'appareil lui-même.



Lors de l'utilisation du nettoyeur haute pression, toujours porter des vêtements et des lunettes de protection

Ne jamais déplacer le nettoyeur en le tirant par son câble électrique ou son flexible haute pression.

Compte tenu de la force de recul de la lance au moment de la manœuvre de la gâchette, il est nécessaire de prendre des précautions et de bien maintenir la lance.

Raccordement aux canalisations d'eau : la pression maximale à l'entrée de l'appareil ne doit pas excéder 5 Bars.



L'appareil est prévu pour une utilisation commerciale ou industrielle, il est nécessaire d'utiliser des protections pour les oreilles contre le bruit



4. Protection de la machine

L'appareil sera placé sur un sol plat, pour avoir une bonne répartition de l'huile dans le carter. Contrôler le niveau d'huile dans la pompe, soit par la jauge soit par le bouchon transparent. Compléter si nécessaire, voir la qualité d'huile à utiliser au paragraphe 1 caractéristiques techniques.



Vérifier la tension de l'alimentation électrique, s'assurer de l'efficacité de la mise de la mise la terre de l'appareil.

Eviter de faire fonctionner la machine sans eau : Dommages aux éléments d'étanchéité.

Ne jamais faire fonctionner l'appareil plus de 5 minutes avec le pistolet fermé : Dommages aux éléments d'étanchéité.

Utiliser exclusivement des accessoires d'origine du fabricant.

Le nettoyeur peut être raccordé à une conduite d'eau chaude sous pression **de 40 °C Maximum**. Le diamètre intérieur du flexible d'alimentation d'eau (non fourni) ne doit pas être inférieur à celui du raccord d'entrée d'eau sur la pompe. Si la section intérieure du flexible d'alimentation est trop faible, l'alimentation d'eau de la pompe sera insuffisante, ce qui provoquera une chute de pression lente mais régulière ; **Le raccord doit être monté de façon à éviter toute aspiration d'air**

Filtration de l'eau d'aspiration :

Toujours employer de l'eau très propre

Si la pompe est alimentée par une cuve, il est conseillé d'adapter sur la tuyauterie d'aspiration un filtre bien conditionné qui évitera les pertes de charge.

Prévoir le renouvellement de ce filtre ; un filtre obstrué provoquera le même phénomène que ci-dessus.

Avant chaque utilisation :

Vérifier le niveau d'huile dans la pompe et le compléter si nécessaire

S'assurer de la propreté du filtre d'entrée d'eau sur la pompe au besoin le nettoyer.

5. Mise en service



5.1 Déballer l'appareil :

Si vous constatez un dégât du transport lors du déballage, veuillez en informer immédiatement votre distributeur.

5.2 Prise en main :

1. Effectuer le branchement en eau sur un tuyau d'alimentation en veillant à ne pas dépasser 5 bars et 40° C. Puis ouvrir à fond le robinet d'alimentation en eau
2. Purger l'air de l'appareil en appuyant sur la poignée pistolet
3. Contrôler la pression d'eau sur le manomètre.
4. Effectuer le raccordement électrique, la tension de la source doit correspondre aux indications figurant sur la plaque signalétique de la machine (400V triphasé 50 Hz ou 230V monophasé 50 Hz).
5. Mettre l'appareil en marche en appuyant sur le bouton "1" du disjoncteur thermique.
6. Commencer le nettoyage.

Dans le cas où le nettoyeur ne s'arrête pas automatiquement après la fermeture du pistolet. Pensez, pour éviter l'échauffement de l'eau, à arrêter l'appareil quand personne n'utilise le pistolet. Temps maximum sans utiliser le pistolet 5 minutes.

7. Lorsque les travaux de nettoyage sont terminés arrêter l'appareil et le débrancher.



5.3 Contrôle du niveau d'huile de la pompe HP :

Contrôler le niveau d'huile de la pompe par le biais du voyant. Le niveau ne doit pas se trouver au-dessous du milieu du voyant. Une ouverture dans le capot est découpée à cet effet
Remettre de l'huile si nécessaire.



5.4 Raccordement électrique :

Le nettoyeur haute pression est fourni avec un câble de raccordement électrique complet. Ne raccorder l'appareil qu'à une prise femelle dont l'installation a été réalisée conformément aux prescriptions en vigueur et pourvue d'une protection par mise à la terre et d'un disjoncteur différentiel adapté. La prise femelle devra être protégée par un disjoncteur adapté à l'intensité consommée du moteur.

Utilisation d'une rallonge électrique : TOUJOURS DEROUULER LE CABLE ENTIEREMENT

Pour 13 Ampères utiles :	Section de câbles 2.5G maxi 35 mètres	≤ 4 mm ²
Pour 16 Ampères utiles :	Section de câbles 4G maxi 35 mètres	≤ 6 mm ²
Pour 20 Ampères utiles :	Section de câbles 4G maxi 25 mètres	≤ 6 mm ²
Pour 23 à 25 Ampères utiles :	Section de câbles 6G maxi 35 mètres	≤ 10 mm ²

5.5 Raccordement au réseau d'eau :

Installer votre tuyau d'alimentation d'eau sur le raccord fourni avec la machine. Ne pas mettre un tuyau de diamètre inférieur au raccord fourni. Ø 19 conseillé pour un débit ≤ à 20 L/min et de Ø 25 mm pour les débits supérieurs à 20 L/min.

L'appareil n'est pas indiqué pour la connexion au réseau d'eau potable, il peut l'être que si, dans la tuyauterie d'alimentation se trouve un dispositif anti reflux avec vidange conforme aux normes en vigueur (EN 1717), et que la longueur du flexible doit être d'au moins 12 Mètres en diamètre 19 MM, afin d'absorber les éventuels pics de pression du réseau.

L'eau peut être puisée dans un réservoir ouvert, le tuyau doit être pourvu d'une crépine avec un clapet de retenu.

Le non-respect des conditions susmentionnées provoque non seulement de graves détériorations mécaniques à la pompe mais aussi la déchéance de la garantie

5.6 Raccordement d'accessoires :

L'ajout d'accessoires, n'ayant pas été conçu pour être utilisé avec ce type de machine, augmente le risque d'accidents et peut conduire à une détérioration de l'appareil.

Lors de l'utilisation d'une buse rotative, purger l'air du circuit, avant de faire tourner la pompe : ouvrir l'arrivée d'eau et appuyer sur la gâchette de la poignée pistolet jusqu'à écoulement continu de l'eau à la buse rotative.

Pour les versions avec enrouleur de flexible HP, il faut toujours dérouler complètement le flexible pendant la phase de travail



EN AUCUN CAS, la bague d'arrêt sur le régulateur ne doit être dérégulée (serrage au maximum), il y a un risque d'éclatement de la pompe ou destruction du moteur, cette intervention entraînera la rupture de la garantie, sans aucun recours.

- NE JAMAIS ASPIRER DE L'EAU NON FILTRÉE D'UN RESERVOIR D'EAU POTABLE
- NE JAMAIS ASPIRER DES SOLVANTS, DILUANTS, ESSENCE, CHLORE ETC...

6. Fonctionnement

6.1 Service avec détergent (option) :

L'appareil peut être livré avec l'option aspiration détergent dans ce cas :

Mettre le flexible qui part du système d'aspiration dans un bidon détergent ou dans le bidon détergent fourni avec la machine.

Régler la molette du doseur en dévissant pour obtenir un mélange plus concentré.

Tourner la poignée de la lance double pour que le jet passe par la buse produit et pulvériser le mélange produit/eau en basse pression.



Il se peut qu'avec certains appareils d'autres systèmes que la lance double soit utilisée pour pulvériser le produit.

Dans tous cas il s'agit d'utiliser la buse en laiton pour faire chuter la pression.

Une fois le détergent pulvérisé revisser le doseur produit et rincer jusqu'à ce que l'eau sorte claire.

APRES L'EMPLOI DE PRODUITS CHIMIQUES RINCER TOUJOURS A L'EAU CLAIRE, en introduisant le tuyau de prise du produit dans un récipient d'eau claire (Evite de boucher l'injecteur de détergeant

6.2 Interrompre le travail :

Lorsque le pistolet est relâché, le système de by-pass permet à la pompe de tourner sans pression. Afin d'éviter que l'eau en circulation s'échauffe, il faut arrêter le nettoyeur au plus tard après 5 minutes.

Pour arrêter l'appareil après le travail appuyer sur le bouton "0" du disjoncteur avant de débrancher le tuyau d'alimentation d'eau actionner le pistolet pour faire chuter la pression résiduelle du réseau.

Débrancher la fiche de la prise sans tirer sur le fil.

Ranger le flexible en le guidant sur l'enrouleur (option).

7. Entretien et Maintenance

7.1 Pompe à haute pression :

- Contrôler le niveau d'huile toutes les semaines. Si l'huile est laiteuse (mélange d'eau et d'huile), contacter immédiatement le service après-vente.

- Nettoyer une fois par semaine le filtre de l'alimentation d'eau

- Faire la première vidange d'huile à 50 heures puis une fois par an ou toutes les 250 heures.

- 1) Dévisser le bouchon de vidange.
- 2) Récupérer l'huile usagée et amener cette dernière à un service spécialisé dans la collecte des huiles usagées.
- 3) Après avoir procédé à la vidange complète verser l'huile neuve par l'orifice supérieur situé sur la partie supérieure du carter de la pompe. Verser lentement jusqu'au milieu du voyant transparent situé derrière la pompe.
Veuillez-vous référer à la fiche technique en ce qui concerne la quantité et le type d'huile.

7.2 Flexible haute pression :

Le flexible haute-pression doit être en parfait état pour éviter le risque d'éclatement. Remplacer immédiatement le flexible endommagé par un flexible de rechange d'origine.

7.3 Protection antigel :

Le gel détruit tout appareil qui n'a pas été vidangé.

ENTREPOSER LA MACHINE DANS UN LOCAL HORS-GEL

La formation de glace à l'intérieur endommagerait l'appareil. En période de gel ou de stockage prolongé, faire aspirer à la pompe une solution d'eau glycolée ou un antigel 4 saison

Dans le cas d'un stockage pendant une période de gel, penser à insuffler par l'arrivée d'eau de l'air comprimé afin de vider toute l'eau contenue dans la pompe.

7.4 Pièces de rechange :

En cas de besoin de pièces détachées, il est conseillé d'utiliser exclusivement les pièces détachées d'origine en consultant votre revendeur.

8. Garantie

- Le matériel est garanti conformément aux dispositions légales/nationales (contre preuve d'achat : Facture ou bordereau de livraison) contre les défauts de fabrication et ceux consécutifs à une utilisation appropriée pendant une période de 2 ans à compter de la date de vente.
- Seront remplacées au titre de garantie : les pièces examinées et reconnues défectueuses par nos services techniques. Les pièces échangées restent notre propriété.
- La garantie ne couvre ni la main d'œuvre ni le transport.
- L'acheteur s'engage à ne demander aucune indemnité ou dommages et intérêts pour quelque cause que ce soit.
- Pour que cette garantie soit valable, il y a lieu de retourner l'appareil non démonté à votre revendeur accompagné de la preuve d'achat mentionnant la date d'acquisition, le nom de l'utilisateur et le nom du revendeur.
- La garantie expiera en cas d'intervention d'une personne non habilitée, de dommages dus à une mauvaise installation ou entretien précaire.

Cas ou la garantie est refusée :

- Dommages provoqués par un mauvais branchement électrique ou surtension
- Dommages provoqués par une mauvaise installation ou entretien précaire.
- Pannes dues à une insuffisance d'eau.
- Dommages causés par le gel.
- Changement de propriétaire du matériel encore sous garantie

9. Incidents de fonctionnement

Inconvénients	Causes	Modèles
La pompe tourne mais ne donne pas la pression indiquée	Filtre à eau	Nettoyer le filtre d'arrivée d'eau
	La pompe aspire de l'air	Veiller à bien étanché l'arrivée d'eau
	Les clapets sont usés	Changer
	Le siège du by-pass est usé	Changer
	La buse n'a pas le bon diamètre ou bien est usée	Changer
	Les joints de pompe sont usés	Changer
La pompe tourne mais ne donne pas la pression indiquée	Filtre à eau	Nettoyer le filtre d'arrivée d'eau
	Les clapets sont usés	Veiller à bien étanché l'arrivée d'eau
	Le siège du by-pass est usé	Changer
	La buse n'a pas le bon diamètre ou bien est usée	Changer
	La pompe aspire de l'air	Changer
	Les joints de pompe sont usés	Changer
Oscillation irrégulière de la pression	Filtre à eau	Nettoyer le filtre
	Usure des clapets	Changer
	Présence d'un corps étranger dans les clapets	Nettoyer
	Petite prise d'air	Veiller à bien étanché l'arrivée d'eau
	Les joints de pompe sont usés	Changer
Perte de pression	Buse usée	Changer
	Les clapets sont usés	Changer
	Présence d'un corps étranger dans les clapets	Nettoyer
	Le siège du by-pass est usé	Changer
	Les joints de pompe sont usés	Changer
Pompe bruyante	Aspiration d'air	Étancher
	Roulement usés	Changer
	Arrivée d'eau insuffisante	Gaver la pompe
	Température trop élevée du liquide pompé	Abaisser la température (40° Maximum)
Présence d'eau dans l'huile	Joints Spi usés	Changer
	Les joints de pompe sont usés	Changer
	Ambiance très humide	Mettre la pompe dans un endroit plus sec
Fuite d'eau entre culasse et carter	Pistons cassés	Changer
	Les joints de pompe sont usés	Changer
Vibrations importantes du tuyau de retour by-pass	Mauvais fonctionnement des clapets	Changer

10. Elimination



En tant que propriétaire d'un appareil électrique ou électronique, la loi (conformément à la directive UE 2002/96/CE du 27 janvier 2003) vous défend d'éliminer ce produit ou ses accessoires électriques/électroniques comme un déchet domestique solide urbain et vous impose au contraire de l'éliminer dans les centres de collecte prévus à cet effet. On peut éliminer le produit directement du distributeur moyennant l'achat d'un nouveau produit, équivalent à celui que l'on doit éliminer

11. Déclaration de conformité

DECLARATION DE CONFORMITE
2006/42/CE 73/23/CEE 89/392/CEE 91/368/CEE
93/44/CEE 89/336/CEE 92/31/CEE 93/68/CEE

La société RENSON INTERNATIONAL
 Zone d'activité de L'A2 ACTIPOLE
 59554 Raillencourt Saint Olle
 France
 SAS au capital de 1.074.410 Euros
 RCS DOUAI 525 381 604



Déclare sous sa propre responsabilité que les produits :
 132344 - 168104 - 132351 - 164393 - 132308 - 132396 - 132398

NETTOYEUR HAUTE-PRESSION PROFESSIONNEL SONT CONFORMES

Objet de cette déclaration est conforme aux normes suivantes :

- Sécurité de l'outillage. Concepts fondamentaux. Principes généraux de projet. Spécifications et principes techniques - En 292 2^{ème} partie - Septembre 1991
- Sécurité des appareils électriques pour emploi domestique et similaire.
 - 2^{ème} partie : Normes spécifiques pour nettoyeurs haute pression E DIN-VDE 0700 Teil 265 10/1991
- Sécurité des appareils électriques pour emploi domestiques et similaires
 - Normes générales EN60335-2-79
 - 2^{ème} partie : Normes Spécifiques pour nettoyeurs haute pression et appareils pour le nettoyage à vapeur
 - Emploi commercial et industriel IEC 335-2-79 1995
- Sécurité relative à l'émission de perturbations électromagnétiques
 - EN 61100-3-2
 - EN 60555-3
 - EN 55014-(4.1, 4.2-4.6)
- Sécurité relative à la protection contre les perturbations électromagnétiques EN 55104

Selon les dispositions suivantes
73/23/CEE, 91/368/CEE, 89/336/CEE,
92/31/CEE, 93/68/CEE

Cette déclaration n'est plus valable si les modifications structurales non autorisées par le constructeur sont apportées au produit. Les méthodes de contrôle internes garantissent la conformité des appareils standard aux normes CE déclarées

Raillencourt ste-olle :
 Le 14 mai 2020

Pour la société RENSON INTERNATIONAL:
 Responsable Production et Supply Chain
 Léopold CHESNEL





RENSON INTERNATIONAL
ZA de l'A2 ACTIPOLE
59554 RAILLENCOURT-ST-OLLE
France
Tél : 03 27 72 94 94
Fax : 08 05 69 02 90



Élevage

RENSON ELEVAGE
5 rue Félix Depail
35250 CHEVAIGNE
France
Tél : 02 99 25 39 38
Fax : 02 99 25 39 47

Site internet : <http://www.renson-international.fr>