

CONCEPT BATTERIES / CHARGEURS AVEC LES DIFFÉRENTS OUTILS À BATTERIE

1



ON-BOARD
CONNECT

SYSTÈME AVEC BATTERIE

Nos batteries s'insèrent et se retirent très facilement. Légères et équipées d'un indicateur de charge, elles assurent un meilleur confort d'utilisation.

Batterie BA460 ou BA860 (sauf élagueuse TCS1812).

2



PLUG-IN
CONNECT

SYSTÈME BACK-PACK AVEC PLUG-IN

Les batteries back-pack sont robustes et puissantes, elles sont idéales pour les travaux de longue durée. Ces batteries sont équipées d'un indicateur de charge, d'une poignée de transport et d'une protection contre les intempéries.

Back-pack BP1560HPE ou BP2560HPE

Les robustes batteries BP, clipsées sur un harnais, répartissent la charge sur les épaules (30%) et les hanches (70%) pour protéger l'utilisateur. Ces batteries permettent de réduire le poids de l'outil en main ainsi que de laisser l'utilisateur libre de ses mouvements.

3



PLUG-IN
CONNECT

SYSTÈME AVEC PLUG-IN

Ce système allège le poids supplémentaire qu'une batterie apporte à l'outil. Le poids de la batterie est réparti sur les épaules et les hanches, ce qui améliore le confort d'utilisation et facilite le travail.

Batterie BA460 ou BA860 + Harnais HPBA60PI

4



ON-BOARD
CONNECT

SYSTÈME BACK-PACK AVEC BATTERIE

Ce système vous permet d'utiliser les outils on-board connect avec une plus grande autonomie. Vous pourrez ainsi réaliser des travaux de longue durée.

Back-pack BP1560HPE ou BP2560HPE + Adaptateur ADB60

5



ON-BOARD
CONNECT

SYSTÈME AVEC PLUG-IN ET ADAPTATEUR

Le harnais permet de répartir le poids des batteries, ce qui améliore le confort d'utilisation et facilite le travail.

Batterie BA460 ou BA860 + Harnais HPBA60PI + Adaptateur ADB60



DÉBROUSSAILLEUSES BC2060DL & BC2060DW

1 4 5



DÉBROUSSAILLEUSES BC2060DLPI & BC2060DWPI

2 3



SOUFFLEUR HB1660PI

2 3

TAILLE-HAIE CHT1260DPI

2 3



TAILLE-HAIE SUR PERCHE LRT1860D

1 4 5

ÉLAGUEUSE TCS1812

1 4 5

