


Model No.DTS141 CORDLESS OIL-PULSE DRIVER



Model No.DTS141 CORDLESS OIL-PULSE DRIVER

Numéro d'article	N ° de pièces	Description	Interchangeabilité	Q'ty	Nouvelle / ancienne	Note 1	Note 2
001	187989-0	Ensemble du logement		1			
C10	263005-3	Cheville caoutchouc 6		2			
C20	252126-6	Écrou de blocage hexagonal M4-7		2			
D10		INC. 28					
002	850H88-6	Plaque signalétique DTS141		1			
003	266130-9	Vis taraudeuse à tête bombée 3X16		9			
004	455053-8	F / r levier de changement		1			
005	650673-5	Interrupteur C3JW-1A		1			
006	231965-7	Jonc de retenue 10		1			
007	267143-3	Rondelle plate 11		1			
008	234347-2	Ressort boudin 11		1			
009	326465-1	Manchon pour foret		1	*		
009-1	326542-9	Manchon pour foret	<	1	*		
009-2	327A83-4	Manchon pour foret	S	1			
010	424662-4	Butoir		1			
011	455468-9	Carter boitier		1			
012	142928-7	Boitier cpl		1			
C10	213126-1	Joint huile 12		1			
C20	211136-2	Roulement à billes 6801LLB		1			
013	216019-1	Bille acier 3		2			
014	142936-8	Element huile cpl		1	*		
014-1	142936-8	Element huile cpl	<	1	*		
C10	143265-2	Porte-embout C complet		1	*		
014-2	143275-9	Element huile cpl	<	1	*		
C10	143265-2	Porte-embout C complet		1	*		
014-3	141M45-8	Element huile cpl	S	1	*		
014-4	141W58-9	OIL UNIT COMPLETE	O	1			
015	211294-4	Roulement à billes 6806LLU		1			
016	142929-5	Support d'engrenage complet		1			
017	227368-1	Engrenage droit 22		3			
018	267067-3	Rondelle plate 12		1			
019	227361-5	Engrenage interne 51		1			
020	266786-8	Vis taraudeuse à tête cylindrique large 2X10		4			
021	620354-5	Contrôleur		1	*		
021-1	620895-1	Contrôleur	<	1			
022	687464-1	Appui		1			
023	629137-0	Redresseur		1			
024	619358-2	Induit		1			
026	643860-3	Borne		1			
027	620355-3	Circuit led		1			
028	187989-0	Ensemble du logement		1			
C10	263005-3	Cheville caoutchouc 6		2			
C20	252126-6	Écrou de blocage hexagonal M4-7		2			
D10		INC. 1					
029	141583-2	Plaque interrupteur cpl		1	*		

029-1	141583-2	Plaque interrupteur cpl	<	1		
A01	266622-8	Vis à tête poutre en treillis M4X12		1		
A02	346317-0	Crochet		1		
A03	821550-0	Boîtier en plastique du connecteur (type 2)		1		
C10	453974-8	Clip coffret		4		
A04	837670-0	Plateau intérieur		1		
A05	805G10-2	Étiquette d'indication DTS141ZJ		1		
A06	805G11-0	Étiquette de boîtier en plastique DTS141ZJ		2		
F05	194649-7	Protecteur pr batterie		1		
F06-3	197606-4	Batterie 1000 BL1830B (2 pcs)	O	1	*	
F07	195779-7	Jeu hook		1		
F08-3	197600-6	Batterie 1000 BL1830B	O	1		
F09-4	197599-5	Batterie 1000 BL1830B	O	1		
F10-3	197267-0	Batterie 1000 BL1840B	O	1		
F11-3	197265-4	Batterie 1000 BL1840B	O	1		
F12-3	197273-5	Batterie 1000 BL1840B (2 pcs)	O	1		
A05	805G14-4	Étiquette d'indication DTS141RMJ		1		
A06	805G15-2	Étiquette de boîtier en plastique DTS141RMJ		2		
A07	***DC18RC	DC18RC FAST CHARGER		1		
A08	196399-0	Batterie 1000 BL1840		2	*	
A08-1	196399-0	Batterie 1000 BL1840	O	2	*	
A08-2	197265-4	Batterie 1000 BL1840B	<	2	*	
A08-3	197265-4	Batterie 1000 BL1840B	O	2		
A09	450128-8	Couvercle de batterie		1		
A02	346449-3	Crochet		1		
A05	806S87-2	Étiquette d'indication DTS141Y1J		1		
A06	806S88-0	Étiquette de boîtier en plastique DTS141Y1J		2		
A08	196235-0	Batterie 1000 BL1815N		1		
A05	809D67-7	Étiquette d'indication DTS141RTJ		1		
A06	809D68-5	Étiquette de boîtier en plastique DTS141RTJ		2		
A08-2	197280-8	Batterie 1000 BL1850B		2	*	
A08-3	197280-8	Batterie 1000 BL1850B	O	2		

Veuillez indiquer les pièces n ° lorsque votre commande.

Date d'impression 08/29/2024