

M18 USB PS HJ2 | Accessoires - M12™ Blousons chauffants



- Adaptateur batterie M18™ avec port USB. Pour utiliser les batteries M18™ dans les blousons chauffants™. Port USB pour MP3, téléphone, caméscope, GPS.
- Cordon 12V pour véhicule. Pour alimenter un blouson chauffant avec une prise 12V.

Article Number 4932471597

Conditionné par 1