## **DÉPOUSSIÉRANT**

Le Spray dépoussiérant PRO TECH est un outil puissant permettant d'enlever la poussière et de désincruster la saleté grâce à sa forte pression qui permet d'atteindre les endroits les plus difficiles. Il est spécialement concu pour les professionnels qui ont besoin de nettoyer les téléphones, les appareils photos, les photocopieurs, les imprimantes, les claviers, les TV, les verrous, etc. Ce produit est ininflammable, inodore et ne laisse pas de résidu.

REF: 960133 400ml (200ml NFT)







## **CARACTÉRISTIQUES**

Contenance: 400 ml (200 ml net)

Composition: Mélange de propulseurs ininflammables, pratiquement incolore et inodore

Apparence: Gaz

Propulseur : Gaz ininflammable Pureté: 99,90% mini poids. Teneur en eau <= 10 ppm.

Résidu d'ébullition <= 0,01 % Vol.

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

L'aérosol doit être à température ambiante et maintenu dans une position verticale. Toujours mettre hors tension avant de pulvériser sur un équipement électronique. Diriger la bombe aérosol sur la surface à nettoyer. Ne pas agiter. Après le traitement, attendre que le produit soit complétement évaporé avant de remettre sous tension. Vous pouvez appuyer sur l'embout brièvement à plusieurs reprises. De meilleurs résultats sont obtenus en enlevant la saleté avec de courtes pressions. Dans le cas d'utilisation continue, l'aérosol peut givrer : arrêter de pulvériser alors quelques instants. Laisser reposer un moment après le traitement pour que la pression interne de la bombe se rétablisse. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée.